

Instalační typ T-WALL Collar – hydroizolace potrubí

1. Naneste lepidlo na bázi cementu na konci trubky.
2. Aplikujte límeček T-Wall.
3. Na T-Wall naneste lepidlo T-Fix a poté na něj naneste cementovou směs spolu se zbytkem stěny.
4. Aplikujte TH2 Stop.
5. Naneste lepidlo na bázi cementu třídy C2 a poté položte požadovanou vrstvu. Spárování a případné dokončovací práce lze provést po 24 hodinách. Zakládací / soklové lišty by měly být oddělené od podlahy a mezera by měla být utěsněna pružným materiálem (silikon, apod)

